鱊 VARA FM v4.3.7

Settings View Ping Log* Help



 \times



Einstiegsvortrag VARA & CO.

VARA eine digitale Betriebsart für den Amateurfunkdienst.

Ing. Kurt Baumann, OE1KBC



- Was ist **VARA**?
- Welche Modulationstechnik steckt hinter VARA?
- Welche VARA-Arten gibt es?
- Welche Funkgeräte werden unterstützt?
- Wie installiert man VARA?
- Wie können E-Mails via VARA versenden werden?
- Welche Zugänge gibt es in **OE**?
- Was ist **VARAChat**?
- Was ist VarAC und kann VarAC FT8 ersetzen?



- VARA ist die Bezeichnung einer digitalen Betriebsart
- VARA kann für Übertragungen auf Kurzwelle (VARA HF), UKW-Bereiche (VARA FM) und für den Satelliten-Betrieb (VARA SAT) verwendet werden.
- VARA wird von einem spanische Funkamateur José Alberto Nieto Ros (EA5HVK) programmiert und als Software-Modem angeboten.
- VARA wurde zuerst in das bekannte WinLink-System, zur Übertragung von E-Mails und Nachrichten implementiert.



- VARA ermöglicht das Übertragen von Daten, z. B. E-Mails, über KW- und UKW-Funk und mit der Variante VARA SAT über den geostationären Amateurfunk-Satelliten QO-100.
- VARA ist eine alternative Lösung zu ARDOP und PACTOR im Kurzwellen-Bereich sowie zu Packet Radio im UKW-Bereich.
- Das VARA-Modem wurde in weiteren Softwareentwicklungen als robuste und schnelle Datenübertragung eingesetzt. VarAC ist eine sehr aktuelle Anwendung.



- VARA verwendet zur bitgenauen Datenübertragung ein ARQ-Protokoll, welches nach jedem übertragenen Datenblock eine Bestätigung der Gegenstation erfordert.
- Die Modulation erfolgt durch ein OFDM-Verfahren, indem innerhalb der verfügbaren Bandbreite mehrere phasenmodulierte Träger mit Redundanz gesendet werden.





• VARA benutzt für die komplexe OFDM-Modulation bis zu 59 gleichzeitige QAM-Audio-Unterträger.

	VARA HF 2750 (Tactical)					VARA HF 2300 (Standard)				VARA HF 500 (Narrow)			
Level	Symbol Rate	Carriers	Mod.	Net Rate (bps)	Symbol Rate	Carriers	Mod.	Net Rate (bps)	Symbol Rate	Carriers	Mod.	Net Rate (bps)	
1	23	40	FSK	18	23	32	FSK	18	23	11	FSK	18	
2	47	20	FSK	41	47	16	FSK	41	47	11	FSK	41	
3	47	20	FSK	82	47	16	FSK	82	47	11	FSK	61	
4	94	20	FSK	175	94	16	FSK	175	94	2	BPSK	88	
5	94	3	4PSK	270	94	3	4PSK	270	94	2	4PSK	177	
6	94	4	4PSK	363	94	4	4PSK	363	94	3	4PSK	270	
7	94	6	4PSK	549	94	6	4PSK	549	42	11	4PSK	441	
8	94	8	4PSK	735	94	8	4PSK	735	42	11	4PSK	588	
9	94	10	4PSK	922	94	10	4PSK	922	42	11	4PSK	705	
10	94	13	4PSK	1203	42	49	4PSK	2011	42	11	8PSK	884	
11	42	59	4PSK	2423	42	49	4PSK	2682	42	11	8PSK	1060	
12	42	59	4PSK	3230	42	49	4PSK	3219	42	11	16QAM	1286	
13	42	59	4PSK	3877	42	49	8PSK	4025	42	11	32Q.AM	1543	
14	42	59	8PSK	4848	42	49	8PSK	4830					
15	42	59	8PSK	5817	42	49	16QAM	5872					
16	42	59	16QAM	7074	42	49	32Q.AM	7050					
17	42	59	32QAM	8489									

VARA HF v4.3.0



- Dies bedeutet, dass es weitaus weniger tolerant gegenüber falsch eingestellten Audiopegeln und Verzerrungen in Radio-Audiokanälen ist, weder auf der Sende- noch auf der Empfangsseite.
 - *Wichtig:* Signale mit TUNE einpegeln
- Robustheit der Signalübertragung durch adaptive Anpassung an die Kanal-Qualität.
- Bei schlechten Übertragungsverhältnissen, z. B. Störungen oder einem niedrigen S/N-Verhältnis, kann VARA selbstständig zu einer geringeren Übertragungsgeschwindigkeit umschalten



- Die VARA-Modem-Software wird in drei Varianten angeboten.
 - Die Variante VARA-HF erreicht bei einer Bandbreite von 2300 Hz eine Datenübertragungsrate von über 5 kBit/s.
 - Mit VARA-FM sind Datenübertragungsraten bis zu 25 kBit/s möglich. Es werden zwei Modulationsbandbreiten angeboten NARROW und WIDE.
 - VARA-SAT verwendet SSB wie VARA-HF ist aber gegen Latenzen, welche aus dem Übertragungsweg entstehen, robust vorbereitet. SSB wird verwendet da nur Schmalband am QO-100 erlaubt ist. Das arbeiten über nicht geostationäre Satelliten ist durch den Doppler-Effekt nicht möglich.

Die technischen Werte der Übertragung übertreffen die meisten anderen Datenübertragungsprotokolle, die im Amateurfunkdienst üblich sind. Somit ist VARA auf der Kurzwelle ein kostengünstiger Ersatz zu PACTOR.



- Da die verwendete Modulation auf der Kurzwelle mit der Bandbreite von SSB (2.3 kHz) das Auslangen findet ist jedes Funkgerät welches über eine RX/TX-Audio-Buchse und eine externe PTT-Buchse verfügt geeignet.
- Moderne KW-Geräte welche die RX/TX-Audio, PTT und die Frequenzsteuerung mittels USB-Schnittstelle haben sind besonders geeignet:
 - ICOM IC-7300
 - YAESU FT-991A
 - KENWOOD TS-590G



- Stationäre- oder Portable-Funkgeräte mit Analogen RX/TX-Audio und PTT via Schaltkontakt sind für den VARA-Betrieb geeignet wenn ein entsprechender Konverter dazwischen geschaltet wird.
- Die Soundkarte eines PC/Laptop und eine Steuerleitung (RTS/DTR) einer COM-Schnittstelle genügen bereits, um das VARA-Software-Modem mit dem Funkgerät zu bedienen.
- Hardwarelösungen
 - microHAM USB Interface III
 - digirig Mobile Digital-Interface
 - digirig mobile
 - digirig lite



- Installation am Beispiel ICOM IC-7300
 - VARA-HF von der Entwicklerseite laden
 - <u>https://rosmodem.wordpress.com/</u>
 - VARA-HF klicken
 - VARA HF v4.8.9 setup.zip klicken
 - und im Download mit der rechten Maustaste Alle extrahieren
 - VARA HF v4.8.9 setup Ordner klicken
 - VARA setup (Run as Administrator).exe mit der rechten Maustaste
 - Als Administrator ausführen
 - Neues Window "Der Computer wurde durch Windows geschützt"
 - Weitere Informationen klicken
 - Button Trotzdem ausführen klicken



- Installation am Beispiel ICOM IC-7300
 - Neues Window "Welcome to the VARA Setup Wizard"
 - NEXT> klicken
 - "I accept the agreement" auswählen
 - **NEXT**> klicken
 - Bitte den Ordner C:\VARA bei Erstinstallation nicht verändern
 - **NEXT**> klicken
 - "Create a desktop icon" auswählen
 - **NEXT**> klicken
 - Install klicken
 - VARA installed succesfully auf OK klicken
 - Launch My Program ausgewählt lassen
 - Finish klicken



Wie installiert man VARA?

- VARA-HF starten
- VARA Setup... auswählen





Wie installiert man VARA?

• Setup

- TCP-Ports *default 8300 / 8301*
- Callsign **OE1KBC**
- Registration Key
 - Muss nicht zwingend ausgefüllt werden Es stehen dann nicht alle Geschwindigkeiten zur Verfügung.
- Allow VARA check for updates *default*
- Weitere Einstellungen für diverse Anwendungen.

🧄 VARA Setup	192.168.100.246 ×
TCP Ports: Command Dat 8300	ta 1301
VARA Licenses	
Callsign: OE1KBC	Registration Key:
Callsign:	Registration Key:
Callsign:	Registration Key:
, Callsign:	Registration Key:
Allow VARA ch	neck for updates via internet connections
I uner enhance	ement
KISS Interface	
🖂 CW ID	Betries:
☐ RA-Board PTT	SysLog 15 -
	Close



- SoundCard
 - Device Input auswählen
 - Device Output auswählen
 - Channel L+R
 - IC-7300 an Dummyload anschliessen
 - QUICK -> Meter Select -> ALC
 - Mit **TUNE klicken** ALC auf ein 1/3 der Meteranzeige einstellen
 - TUNE neuerlich klicken
 - Close klicken
 - Damit ist das Modem bereit

SoundCard X
Device Input
Mikrofon (USB Audio Device)
Device Output
Lautsprecher (NACON USB microph
Channel OL OR ©L+R
Tune Drive level:
Press Tune and set the Drive Level for ALC=1/3
TUNE USB-D FIL2 50 11:47 RF PWR-
14.067.00 VF0 A P.AMP1 AGC-F AN NB VF0 A 11
Po 0 25 50 100%
ALC 1/3 ALC VD COMP 0 5 10 15 20 dB 10 16V
SWR 1 1.5 2 2.5 3 00 ID 0 5 10 15 20 25A
Close



- WINLINK-Express ist eine Klient-Software, welche mit diversen VARA-Modems zusammenarbeitet um E-Mail via WINLINK abzufragen und zu senden.
- Download via Info-Seite
 - https://winlink.org/WinlinkExpress
 - <u>Winlink Express</u> (current production version)
 - Hier der Link

https://downloads.winlink.org/User%20Programs/Winlink_Express_install_1-7-22-0.zip



- Winlink_Express_install_1-7-22-0.zip extrahieren
- Ordner öffnen
- *Winlink_Express_install.exe* mit rechter Maustaste als Administrator öffnen.
- Installation mit Default-Werten durchführen.
- Einstellungen von WINLINK-EXPRESS mit getrennter Anleitung durchführen.



- WINLINK-Express starten
- Im ersten Schritt
- Add Callsign auswählen
- Mit Update speichern

Winlink Express Properties fo	or OE1				>
Call Signs			Registration Contact Information	1	
My Callsign: OE	My Password: •• (Case sensitive)	•••••	Name:	Networkship	
Callsign suffix (optional):	(Used for country code) Cha	ange password	Street address 1:	Stationaryzen 11	
Described an excession of a staff.			Street address 2:		
(Non-Winlink e-mail address w	ike@ where lost password will be sent when r		City:	Vienna	
	where lost password will be serie where	equested)	State/Province:	Vienna	
Remove Callsign	Request password be sent to recove	ery e-mail	Country:	Austria	
			Postal code:	1220	
Auxiliary Callsigns and Tactical Ad	dresses		Phone number:	00406766703964	
	Add Entry		Web Site URL (optional):		
	Edit Entry		Additional information (option	al):	
My Grid Square: JN88FF	Lat/Lon to Grid Square				Ŧ
Winlink Express registration key	у:				
Service Codes			Recalculate HF path quality if SF	I changes more than: 10	
PUBLIC			Keep logs for 2 🛓 weeks	. Keep deleted messages fo	r <u>720</u> day
(Use PUBLIC for ham call signs	. Separate multiple service codes by s	paces.)	Display list of pending incomination	ng messages prior to download	
If you change service codes, yo	ou must update the list of channels.		Warn about connections to s	tations holding messages	
			Automaticaly install field-test (beta) versions of Winlink Express	
Update	Cancel	Help	Automatically install updates with the second se	without prompting	



• WINLINK-Express starten

• E-Mail-Eingabe

 Mit *Post to Outbox* zum Versenden vorbereiten

No active session	 		Read to Outhern Colored Templete Attackments Could Charle Court Defter Class
System Folders	Date/Time	Message ID	D Post to Outbox Select lemplate Attachments Spell Check Save in Drafts Close
Inbox (0 unread)			From: OE1KBC V Send as: Winlink Message V Request message receipt
Outbox (0)			Io: oe1rhc@oevsv.at
Sent Items (0)			
Saved Items (0)			Subject: Einladung zum Elahmarkt
Deleted items (95) Drafts (0)			
Personal Folders			<u>Attach:</u>
			Hallo Reinhard,
			hast Du zeit am Samstag von 8-13 uhr zum Flohmarkt zu kommen.
			Wir wolen auch VARA-Em von der externen Klubstation probieren
			Wir wolen auch VARA Fin Von der externen Rubstation probleren.
Global Folders			73 de Kurt
			OE1KBC
Contacts			



- WINLINK-Express
- Open Session
- VARA HF Winlink auswählen

Winlink Express 1.7.22.0 - OE1KBC			
OE1KBC - Add Callsign	Settings Message Attachments Move To: Saved Items V Delete Open Session:	Telnet Winlink 🛛 🗸 🗸	Logs Help
🗋 @ @ @ @ 🏠 <, 🕂 🌐	🖬 🗄 🥲 🛃 🌧 🛞	Telnet Winlink Packet Winlink	
No active session.		Pactor Winlink	
System Folders Inbox (0 unread) Read Items (0) Outbox (0) Sent Items (0) Saved Items (0) Deleted Items (95) Drafts (0) Personal Folders	Date/Time v Message ID Size Source Sender Recipient	Robust Packet Winlink Ardop Winlink Vara FM Winlink Iridium GO Winlink 	
Global Folders		Pactor Radio-only Vara HF Radio-only Vara FM Radio-only Telnet Radio-only 	
Contract		Telnet Post Office	



• WINLINK-Express

ID

- Open Session
 auswählen
- Settings VARA TNX Setup auswählen
- Mit Update speichern

Move To:	Saved Items V Delete Open Sess	ion: Vara HF Winlink V Logs Help
) Siz	 Vara HF Winlink Session - OE1KBC Exit Settings Channel Selection Map OE5XAR Center Freq. 7058,00 Favorites: 	Forecast Auto-connect Next chan. Start Stop Abort Dial Freq: 7056,500 Bandwidth: 2300 Quality: 46 Bearing: 266
	Channel Free In: 0/0 Out: 0/0 BPM: 0/0 Dis *** Launching VARA TNC *** Successfully connected to VARA TNC at 127.0. *** Maximum signal bandwidth is set to 2300 Hz. *** Using Icom 7300, COM4, 9600 baud *** Ready *** This is a registered version of Vara TNC that car	Vara Setup × Virtual TNC host address/name: 127.0.0.1 Virtual TNC command port: 8300 Data Port: 8301 Maximum signal bandwidth: 2300 × (Vara 2750 requires radio TX filter set for 100-2900 Hz and RX bandwidth of 3000)
		VARA Modem location: C:\VARA\Vara.exe Automatically launch Vara TNC when session is opened Show the Vara TNC screen when it's launched Identify with Morse code at end of session Log Vara commands to Vara(date).log file
		Update Cancel



WINLINK-Express

- **Settings** ۲ **Radio Setup** auswählen
- Mit Update speichern

ID

Move To:	Saved Items V Delete	Open Session: Vara HF Winlink V Logs Help
) Siz	🗱 Vara HF Winlink Session - O	Е1КВС ▼ — □
	Exit Settings Channel Select OE5XAR Center Fre	ion Map Forecast Auto-connect Next chan. Start Stop Abort 7058,000 Dial Freq: 7056,500 Bandwidth: 2300 Quality: 46 Bearing: 266
	Favorites:	🗱 Vara HF Radio-only Settings X
	*** Launching VARA TNC *** Successfully connected to VAR/ *** Maximum signal bandwidth is set *** Using Icom 7300, COM4, 9600 b *** Ready *** This is a registered version of Va	Radio Selection Select Radio Model Icom 7300 Antenna Selection Default Icom Address 94 USB USB Digital FM Use Internal Tuner Codan login and optional password:
-		Radio Control Port Serial Port to Use COM15 ∨ Baud 19200 ∨ Enable RTS ✓ Enable DTR TTL
		PTT Port (Optional) Serial Port to Use Icom 7300 V Baud 9600 Enable RTS Enable DTR V
		Update Close



Wie kann ich E-Mails versenden?

😵 HF Channel Selector

Select Channel Update Via Internet Updat

Update Via Radio Map Forecast SFI Exit All RMS

 \times

Ŧ

- WINLINK-Express
- Channel Selection
 auswählen
- Passende Frequenz aussuchen, Path Stärke und Farbe zur Hilfe nehmen
- Mit Select Channel speichern

Callsign	Frequency (kHz)	Mode	Grid Square	Hours	Group	Distance (km)	Bearing (Degrees)	Path Reliability Estimate	Path Quality Estimate	^
DB0EDQ	7051,500	V2300	JN59KN	00-23	PUBLIC	426	292	65	48	
LA9K	3591,000	V500	JO48AD	00-23	PUBLIC	1228	336	70	47	
LA1J	5353,000	V500	JO28UP	00-23	PUBLIC	1348	333	71	47	
DB0BES	7052,800	V2300	JO62TF	00-23	PUBLIC	481	337	63	47	
LA9K	3611,500	V2300	JO48AD	00-23	PUBLIC	1228	336	70	47	
LA1J	5355,300	V2300	JO28UP	00-23	PUBLIC	1348	333	71	47	
LA1T	3593,500	V500	JO59FE	00-23	PUBLIC	1273	345	69	47	
OE5XAR	7058,000	V2300	JN68PC	00-23	PUBLIC	230	266	61	46	
LA3F	3610,500	V2300	JO59JS	00-23	PUBLIC	1327	346	66	46	
LA3F	3595,000	V500	JO59JS	00-23	PUBLIC	1327	346	66	46	
LA5G	5330,000	V500	JP50IS	00-23	PUBLIC	1435	348	68	46	
LA5G	5356,500	V2300	JP50IS	00-23	PUBLIC	1435	348	68	46	
F1ZWL	3613,500	V2300	JN23SR	17-23	PUBLIC	975	243	75	46	
LA3F	3598,000	V500	JO59JS	00-23	PUBLIC	1327	346	66	46	
F5ZFX	7051,000	V2300	JN04OS	00-23	PUBLIC	1221	257	73	46	
LA1B	7044,000	V500	JP20UN	00-23	PUBLIC	1525	337	66	45	
R2DWL	7078,800	V2750	KO94AV	00-23	PUBLIC	1657	056	69	45	\mathbf{v}



- WINLINK-Express
- Start klicken damit die Aussendung startet, LOG-Anzeige beachten

Vara HF Winlink Session - OE1KBC	- 🗆
Exit Settings Channel Selection Map Forecast Auto-connect Next chan. Start Stop Abort	
OE5XAR Center Freq: 7058,000 Dial Freq: 7056,500 Bandwidth: 2300 Quality: Be	earing: 266
Favorites: Select Add to favorites Remove from favorites	
Channel busy In: 0/0 Out: 0/0 BPM: 0/0 Disconnected	
*** Leven Line MADA TNC	

- *** Launching VARA TNC
- *** Successfully connected to VARA TNC at 127.0.0.1 port 8300
- *** Maximum signal bandwidth is set to 2300 Hz.
- *** Using Icom 7300, COM4, 9600 baud
- *** Ready
- *** This is a registered version of Vara TNC that can operate at full speed.
- *** Calling OE5XAR



Welche VARA-Zugänge gibt es in OE?

- WINLINK-MAP
- <u>https://winlink.org/RMSChannels</u>
- Für VARA-HF
- VARA anklicken
- Die Auswahl eines VARA-Zugangs wird aber eher über die Propagation und nicht die Regionalität ausgewählt.



Live System Information



> Book of Knowledge

> Download

> Support



Welche VARA-Zugänge gibt es in OE?

- WINLINK-MAP
- <u>https://winlink.org/RMSChannels</u>
- Für VARA-FM
- VARA FM anklicken
- Die Karte zeigt mit roten/grünen Symbolen die Verfügbarkeit an.
- In OE stehen einige VARA-FM
- Zugänge im
 - 2m-Band
 - 70cm-Band und
 - 6m-Band
- zur Verfügung.



Live System Information



Book of Knowledge

> Download

Support



Welche VARA-Zugänge gibt es in OE?

- WINLINK-MAP
- <u>https://winlink.org/RMSChannels</u>
- Für VARA-FM
- VARA FM anklicken
- Details eines VARA-Zugangs kann durch einen Klick auf das grüne Symbol erfolgen
- Angezeigt wird:
 - Rufzeichen
 - Frequenz
 - Location
 - Antennenart
 - VARAFM / VARAFM WIDE



My Account	> Tools	> News	Positions	> User Programs	Book of Knowledge	> Download	> 5

Support

Live System Information





 VARA-FM benutzt zwei Modi. Den NARROW-Mode und den WIDE-Mode. Die Netto Datenrate bei NARROW geht bis ca. 12 kBit/sec und im WIDE-Mode bis ca. 25 kBit/sec.

Im WIDE-Mode ist ein Funkgerät mit breitem Filter im TX/RX-Zweig notwendig.

Bitte testen!

		VARA	FM WIDE		VARA FM NARROW					
Level	Symbol Rate	Carriers	Mod.	Net Rate (bps)	Symbol Rate	Carriers	Mod.	Net Rate (bps)		
1	42	55	4PSK	1098	42	55	4PSK	1098		
2	42	55	4PSK	2253	42	55	4PSK	2253		
3	42	98	4PSK	4040	42	55	4PSK	3022		
4	42	98	4PSK	5387	42	55	16QAM	4032		
5	42	98	16QAM	7185	42	55	16QAM	5375		
6	42	98	16QAM	9580	42	55	32QAM	6720		
7	42	116	16QAM	11340	42	55	64QAM	8065		
8	42	116	32QAM	14144	42	55	64QAM	9072		
9	42	116	64QAM	16932	42	55	128QAM	10585		
10	42	116	64QAM	19003	42	55	256QAM	12091		
11	42	116	128QAM	22102		30 - C				
12	42	116	256QAM	25210						



- Wie bereits zu Beginn erwähnt, ist die Qualität der erzeugten Töne ein wesentlicher Bestandteil der Übertragungsleistung.
- Was man bei VARA-HF (SSB) mit der Anpassung der ALC-Regelung erreicht ist bei
- **VARA-FM** mit der Pegelangleichung der Send- und Empfangsstation zu lösen.
- **VARA** bietet in der **VARA-FM** Modemsoftware eine Automatische Tune-Funktion an. Diese ist unbedingt vor einer Verbindung mit einem Zugang zu benutzen.



• VARA-FM hat in der Soundcard Einstellung den TUNE Button. Damit lasst sich eine Verbindung Überprüfen. Das Rufzeichen mit SSID des Zugangs muss richtig angegeben werden.

 SoundCard Device Input Mikrofon (USB Audio CODEC) Device Output Lautsprecher (USB Audio CODEC) 	Calibrate with: OE1XAR-12 Sending 5/10	×	Calibrate with: OE1XAR-12 Drive Level: -25 dB S/N: +32,1 dB VU: -24 dB
Auto Tune	В	3	APPROVED
Close	Close		Close



VARA-FM Optimierung

- Bitte vorrangig FM-System **NARROW** verwenden wenn nicht klar ist ob das Funkgerät auch **WIDE** unterstützt
- VARA-FM zeigt im Setup wie ein Funkgerät für WIDE-Mode aktiviert wird.
- An der DATA-Buchse, welche 9k6 unterstütz, erkennt man ob ein Funk-Geräte für den *WIDE*-Mode geeignet ist.





VARA-FM Optimierung

- VARA-FM PTT Einstellung
- Hier ein Beispiel für YAESU FT-991
- Die C-Media-Hardware-PTT. In VARA heißt dies RA-Board, und RA bedeutet in diesem Fall auch DRA (Allstar Link).

PTT Via				
	СОМ	C RA-Board	C VOX	
COM Port:				
СОМЗ	•			
Brand:				
Yaesu	•			
Model:				
FT-991	•			
Baud:				
9600	•			
RTS				
DTR				
	E			



- WINLINK und VARA-FM
- Die Verbindung zum Zugang ist angepasst.
- Hier ein Beispiel mit Ablauf einer Verbindung

🗱 Vara FM Winlink Ses	sion - OE1MLD					
Exit Settings Chann	el Selection Start	Stop Abort				
Connection: Direct	OE1XAR-12	via	,		Freq.: 43	0,125
Favorites: OE1XAR-12	2 @ 430,125		-	Select	Add to favorites	Remov
In: 0/0 Out: 0/0 BPM: 0/0	0 Disconnected Tin	ne to next Autoco	nnect = Di	sabled		
*** Connected to Winlink RM ÖVSV LV1 Wien/Bisamberg [WL2K-5.0-B2FWIHJM\$] ;PQ: 86941075	IS: OE1XAR-12 @ 202 Info: oe1kbc@oevsv.	25/03/25 10:49:30 at	Freq: 430,1	25		
CMS via OE1XAR > ;FW: OE1MLD [RMS Express-1.7.22.0-B2 ;PR: 75435823	FHM\$]					

: OE1XAR-12 DE OE1MLD (JN88FF)

*** --- End of session with OE1XAR-12 at 2025.03.25 10:49:50 ---

*** Messages sent: 0. Total bytes sent: 0, Time: 00:20, bytes/minute: 0

*** Disconnected from Winlink RMS: OE1XAR-12 @ 2025/03/25 10:49:51

*** Messages Received: 0. Total bytes received: 0, Total session time: 00:20, bytes/minute: 0

*** Session: 0.3 min; Avg Throughput: 0 Bytes/min; 1 Min Peak Throughput: 0 Bytes/min

FF FQ



- VARAChat ist eine Software für P2P-Kontakte, CQ-Rufe, Broadcast-Meldungen und File-Transfer.
- **VARAChat** arbeitet mit den drei Arten (HF, FM, SAT) des VARA-Modems zusammen.
- **VARAChat** ist sehr einfach zu installieren und kann direkt von der Entwicklerseite geladen werden.
- Download
 - https://downloads.winlink.org/VARA%20Products/VARA%20Chat%20v1.4.1%20setup.zip



VARAChat Setup

• VARAChat

die Installation nach dem Download im **Administratormode** starten.

• Erster Schritt *Chat Setup...*





VARAChat Setup

• VARAChat die Installation nach dem Download im

Administratormode starten.

• Erster Schritt *Chat Setup...*

VARA Chat v1.4.1 OE1KBC-	1 🍓 Setup 🔨 🔨
Settings Connect CQ Broad Chat Setup Ctrl+S PTT Font Size > Colour >	VARA HF TCP VARA Mode /ARA HF Bandwitdh Command Port ® 300 ♥ VARA HF ♥ VARA HF B 300 ♥ VARA FM ♥ VARA SAT ♥ S00 Hz (Narrow) Data Port ♥ VARA SAT ♥ 2300 Hz (Standard) Host ● Dett KBC-1 ● 2750 Hz (Tactical) Downloads C:\Users\kbaum\Desktop Change
RX Disconnected	VARA HF Modem location C:\VARA\VARA.exe NISS TCP Port 8100 Host localhost Update Cancel



VARAChat Setup

• VARAChat

die Installation nach dem Download im Administratormode starten.

Nächster Schritt
 PTT...

두 VARA Chat v1.4	.1 OE1KBC-1					_		×	
Settings Connect	CQ Broadcast	Stop	Clear	Send File	Help				L
Chat Setup	Ctrl+S		📻 PTT						×
PTT									
Font Size	>		Γ	-PTT Via	C COM	~			
Colour	>			I. CAI	C COM		/UA/NA-DU	aro	
				Brand: Icom IC-7300 ✓ RTS ✓ DTR CI-V Address: 94	Port: COM Bauc 960	115 Is: D	 		
😑 RX Disconned	ted						TCF	•	



VARAChat CQ

• VARAChat hat folgende Arten zur Kommunikation:

- CQ
- *P2P*
- Broadcast
- FileTransfer





VARAChat Connect

• VARAChat hat folgende Arten zur Kommunikation:

- CQ
- **P2P**
- Broadcast
- FileTransfer





VARAChat Connect

 VARAChat hat folgende Arten zur Kommunikation:

- CQ
- **P2P**
- Broadcast
- FileTransfer





VARAChat Broadcast

• VARAChat hat folgende Arten zur Kommunikation:

- CQ
- *P2P*
- Broadcast
- FileTransfer





VARAChat FileTransfer

• VARAChat hat folgende Arten zur Kommunikation:

- CQ
- *P2P*
- Broadcast
- FileTransfer





- *VarAC* ist eine kostenlose, moderne HF-P2P-Echtzeit-Chat- und Notfallkommunikationsanwendung (Emcomm) für Funkamateure, die das VARA-Protokoll nutzt.
- VarAC wird von über 60.000 Funkamateuren in über 100 Ländern genutzt.
- Die max. Geschwindigkeit wird vom VARA-Modem selbst bestimmt.
 - Die kostenlose VARA-HF-Version ist auf Level 5 beschränkt
 - was 177 bps bei 500 Hz Bandbreite
 - und 270 bps bei 2300 Hz Bandbreite
 - entspricht.



- Für kurze Chats ist das okay, für lange Nachrichten und die Übertragung von Dateien und Bildern reicht es jedoch nicht aus. Die maximale Geschwindigkeit bei 500 Hz beträgt 1543 bps und bei 2300 Hz 7050 bps. Dafür ist jedoch ein sehr starkes Signal erforderlich.
- Bei gutem S8-9-Empfang empfange ich normalerweise SL8-10 mit 500–800 bps bei 500 Hz.
- Tabelle mit den Geschwindigkeiten von VARA-HF ist zu Beginn des Vortrags eingefügt.



- Dieser Vortrag zeigt nicht alle Details der Installation aber was wird benötigt?
 - VARA-HF Downlaod
 - https://downloads.winlink.org/VARA%20Products/VARA%20HF%20v4.8.9%20%20setup.zip
 - Und wie weiter oben bereits beschrieben installieren (Default-Werte behalten)
 - VarAC Download
 - <u>https://www.varac-hamradio.com/download</u>
 - Name, Rufzeichen und E-Mail angeben und DOWNLOAD auswählen
 - Installieren (Default-Werte behalten)
 - VarAC Detailvortrag folgt



• VarAC erster Start

🔍 Meine Infor	rmation						×
Language Interface lang Don't find your	juage r language?	Ge	man		~		
Rufzeichen	Spezieller Prefix		Dein Rufzeichen		Spezieller Suffix	Ice Breaker Wenn Du über den Amateurfunk hinaus mehr erzählst, kann dies zu längeren und angenehmeren Chats führen.	
Rufzeichen:		/[OE1KBC	1			
Beispiel:	W9	/	4Z1AC	/	QRP	Alter:	
	Wie funktio	niere	n komplexe Rufze	eicher	1?	Beruf:	
Grundinform	ation					Andere Hobbies:	1
QTH	Vienna						
Name:	Kurt		Locator:	JN88	EG		
Setup						Verwende die folgenden Tags <call> <rig> während eines QSOs oder die <qth> <pwr> vorrefertigten Nachrichten </pwr></qth></rig></call>	
RIG	IC-7300					um Deine Informationen zu teilen: <loc> <ice></ice></loc>	
Power (W):	50					SCHLIESSEN	
Antenne:	Longwire						



VarAC Installation

🔍 VarAC by	4Z1AC (V10.4.3)											– 🗆 X
Einstellunger	en Werkzeug	Log S	onstiges Übe	er UTC: 2025-	03-26 13:25:02	!						Erweiterte	Simple
FREQUENZ				Baken				CQ Rufe					
14.1	105.0	00	~	Bnd	TΔ	Rufzeichen	SNR	Bnd	TΔ		Rufzeichen	SNR	Slot
SLOT] [~					e e.					
MODEM VE	ERBINDEN	VERI	BINDEN										
MODEM U	UNTERBR.	UNTERB	K. ABBR.										
	TUNE	CQ	ENDE	Im QSO mit	Dauer:							Letzter Ø Mein	
		SEND	DE BAKE								SNR(d	b)]
Bnd Ze	Zeit	Von	A	n	SNR	Broadcast Nachricht							Bin abwesend
													✓ unbeaufs. Links
													QSY 🔻 🔺 🕸
Zeit Rufzei	eichen Datastr	eam Nachr	icht									Antwort	SENDE NACHR.
													BROADCAST
													PSK BERICHT
													HAM-PLAY
Rufzeichen	SNR-S	SNR-R B	AND NAME	LOC	QTH					mPWR	ZEIT START	Z ZEIT ENDE	Auto log QSO
	~	~	~										LOG
Neue Nachrich	ht Gesten/T	Tags									Nachrichten Templa	te: V	
													Nachricht senden
													SENDEN
TX RX		IDLE O	E1KBC JN88EG	i					ALARM	🖾 KEI	NE NEUEN NACHI	RICHTEN RELAIS	



VarAC Installation

VarAC by 4Z1AC (V10.4.3)							-	- 🛛
Einstellungen Werkzeug Log Sonstiges Ub FREQUENZ	er UTC: 2025-03-26 13:25:02 Baken	2		CO Bufe			Erweiterte	Simple
14.105.000 ~	Bnd TΔ	Rufzeichen	SNR	Bnd	TΔ	Rufzeichen	SNR	Slot
SLOT	An CAT	tellungen Log Vara QSO Konfiguration T Icom IC-7300 niRig O FLRig mlib PTT EIN Konfiguration © COM Port COM25 2000	CQ / Bai O DT O No PTT A O TCP	ke DX Cl V R/RTS ne US	Iuster GPS H Frequenzsteu CAT Icon OmniRig (Letzte Frequenz les Antennentuner USB-D ~	lamPlay EmComm So Jerung n IC-7300 FLRig O Keine Jenz einst. Diff Hz (sen alle 2 Iswahl aktivie (?) OFF 7105000	> onst. O Hamlib ?) 0 · Sekunden · (?) · TEST	n abwesend nbeaufs. Link NDE NACH 3ROADCAST SK BERICH
	Parity	None		~	FLRig	DTR/F	RTS	HAM-PLAY
	DataBi	s 8 V DT	RL	~	Host localhost	Port C	COM1 ~	
	StopBit	s 1 ~ RT	S L	\sim	Port 12345	Type	DTR 🗸	
	Host Port	127.0.0.1 60000			Hamlib (Rigct Host localhost Port 4532	tld) Omni Ri Rig# 1 VFO A	ig ~ \+B ~	
Rufzeichen SNR-S SNR-R BAND NAME		st Fehlerprotokoll				(?) Ich habe Pr	robleme mit CAT	uto log QSO LOG
TX RX IDLE OE1KBC JN88E0	Lade die	neueste CAT-Befehlsda	atei herunte	r				SENDEN
				SPEICH SCHL	IERN UND			



VarAC Frequenzen

Calling Frequencies

Chat rooms & Nets (USB dial)

Popular

20m - 14.105 MHz 15m - 21.105 MHz 10m - 28.105 MHz 40m - 7.105 MHz 80m - 3.595 MHz 2m - 144.950Mhz (FM) 70cm - 439.600Mhz (FM)

Additional

160m - 1.995 MHz 60m - 5.355 MHz (non-US) 30m - 10.133 MHz 17m - 18.107 MHz 12m - 24.927 MHz 6m SSB - 50.330 MHz 6m FM - 51.550 MHz

2m SSB - 144.170 MHz 2m FM - 144.950 MHz 70cm SSB - 432.550 MHz 70cm FM - 439.600 MHz QO-100: • Down: 10.489.595.000 GHz • Up: 2.400.095 GHz



VarAC

VarAC by 4Z1AC (V6.6.13)			– 🗆 X
Settings Tools Logs Resources About	UTC: 2023-02-14 16:09:16	NO NEW VMAIL RELAY Out	xx: 0 Parking: 0
FREQUENCY < > BUSY	VarAC Log	Beacons Time diff view CQ calls	
14.103.500 v MyCall DJ9ZL	16:07:01 - Error: processing REPORT 16:07:01 - Die Eingeberfelde bet das felsche Format bei System Nur	A Bnd Time Callsign BW SNR Bnd Time Callsi	ign BW SNR Slot
SLOT 2 Connect A65IN	 16:07:16 - QTH Received: Abu Dhabi 	20m 15:41 DB8GK 500 -20 20m 15:39 HB9F 20m 15:40 SV1GGY 500 -03 20m 15:25 F5SY	-IY 500 -13 14 /C 500 -14 1
CF 14 105 000 G 0500Hz 2300	16:07:58 - Clearing outgoing queues.	20m 15:39 M0SUY 500 +00	
Disable PTT FREQ SCHEDULE OF	VARA commands	20m 15:37 OH8XAT 500 -02 20m 15:36 MW7ARE 500 +03	
CONNECT MODEM CONNECT PIN	16:09:12 - BUFFER 94	20m 15:35 IK5JRZ 500 +04	
DISCONNECT MODEM DISCONNECT ABOR	16:09:12 - PTT ON 16:09:16 - PTT OFF	✓ 20m 15:22 SV1VE 500 -07	
TUNE CALL CQ END	Q In QSO with QRZ History Message	SENDING (30/124)	I'm away (Auto)
TX RX 115/166 SEND BEACONS	A65IN File	IDLE	Send 'is typing'
Bnd Time From	To SNR Broadcast message	Broadcast	B Duration: 00:04:18
			SNR(db) Graph
			-11 -10 -14
10.00.10 /10011 11 01111110.	0, 0, 0		
16:06:02 - DJ9ZL> <r-10></r-10>		A65IN is typing	
btu			
16:06:24 - A65IN> <namf mikael=""></namf>			SEND FILE
<loc:ll74hk></loc:ll74hk>			SEND VMAIL
16:06:35 - A65IN> <rst></rst>			BROADCAST
16:07:01 - A65IN> <rst-r></rst-r>			PSK REP. MAP
16:07:26 - A65IN> <qth:adu dnadi=""></qth:adu>			
16:08:14 - A65IN> Seems to work fine thi	s evenina		
			¥
Hello Mikael, pice to meet you despite strong USH		In queue	
My working conditions:	CLR		TIDIT
CALLSIGN RST-S RST-R BAND NAM	E LOC QTH	MyPWR START TIME 🖉 END TIME	📓 🗹 Auto log QSO
A65IN -10 -14 - 20m - Mika	el LL74HK Abu Dhabi	150 2023-02-14 16:04:58	LOG CLR
New message Gestures/Tags	5039 Km (107º)	Load canned message: RIG	 SPOT (DXCluster)
			Enter to send
			SEND CLR



- **VarAC** ist eine Freie-Software für Windows ab 8.1, welche von *Irad Deutsch 4Z1AC* entwickelt wurde und auf der Übertragungsstrecke die VARA-OFDM-Modulation mit ARQ verwendet.
- VarAC verwendet den VARA ARQ-Modus, welcher eine fehlerkorrigierte Übertragung ermöglicht.
- VarAC arbeitet mit den drei VARA-Modem-Arten
 - VARA-HF
 - VARA-FM
 - VARA-SAT
- zusammen.



- VarAC arbeitet mit den diversen Funkgeräten zusammen und unterstützt optional FLRig sowie OmniRig zur Verbindung der Funkgeräte.
- VarAC bietet diverse Kommunikationsarten an:
 - Beacon-Signal

Sie können *VarAC* so einstellen, dass es regelmäßig Beacons sendet, um andere Stationen darüber zu informieren, dass Sie sich auf der Frequenz befinden.

Connect / Ping / VMail

Indem ein Rufzeichen aus einer Beacon-Liste ausgewählt wurde kann ein *Chat-Connect*, ein *Ping* zur Abfrage der Gegenstation und auch ein *VMail* gesendet werden.



- VarAC bietet diverse Kommunikationsarten an:
 - CQ CQ ... Möchte man CQ rufen, erscheint zunächst eine Auswahlmöglichkeit für einen QRG-Slot (1-5; 11-15). Mit dem Slot-Sniffer wird getestet, ob die QRG frei ist. Wird das QRG-Fenster grün, kann mit dem CQ-Ruf begonnen werden.



X

slot BW: 500Hz Space 750Hz



- Einfach zu installierende freie Software
- Unterstützung einer sehr großen Anzahl von Funkgerät-Typen
- Robust Übertragung auf KW (SSB), UKW (FM) und SAT (SSB)
- Geringe Bandbreite 500 Hz pro Chat-Slot
- CQ-Mittenfrequenz und 10 Slots
 - Beispiel 20m 14.102500 14.110500 ... 8 kHz für 11 parallel QSOs
- Gesicherte Übertragung
- Zusammenarbeit der einzelnen Stationen Store & Forward



- Was macht eine Kommunikation wie FT8 für KW so beliebt?
- Große Entfernungen überbrücken mit:
 - Mit geringen Leistungen
 - Mit geringen Antennenaufwand
- Einfach und schnell kommunizieren
 - Wer ist QRV?
 - Wo werde ich gehört?
 - Welchen Rapport bekommen ich?



- Ersetzen? Warum nicht die Vielfalt nutzen
- VarAC bietet eine offene Plattform für echte "Gespräche" mit Funkamateuren P2P oder im Gruppen-Chat.
- VarAC kann für EMCOMM optimal eingesetzt werden.
- *VarAC* kann zwischen der Nutzung von 500 Hz Slots rund um Mittenfrequenzen in den klassischen Amateurfunkbändern und Nutzung von Frequenzen mit 2300 Hz für raschen P2P Text und Bildmodus umschalten.



Viel Spaß mit VARA & Co.



- VARA Modem
 - <u>https://rosmodem.wordpress.com/</u>
- VARA WinLink-Software
 - Modems, VARA-Chat, VARA-Terminal
 - <u>https://downloads.winlink.org/VARA%20Products/</u>
- VarAC
 - <u>https://www.varac-hamradio.com/</u>
- VarAC Downlaod
 - <u>https://www.varac-hamradio.com/download</u>



Wir wollen es wissen! Wir alle sind Forschung!

- Vortrag zusammengestellt von Kurt, OE1KBC Landesleiter im ÖVSV Referent für digitale Sprachen
- Mein Moto: mitmachen und selbst neue Projekte verwirklichen!
- https://oevsv.at



Ing. Kurt Baumann oe1kbc@oevsv.at +43 699 12003520



27.03.2025